

**Einschalten:** Dachtaste lang drücken, wenn Dach geschlossen,  
lang ziehen, wenn Dach offen

**Ausschalten:** Dachtaste lang drücken

Alle Funktionen und Einstellungen (\* = Werkseinstellung, rot = meine)

Dachtaste ziehen



Eingangs Funktion

Dachtaste drücken

	Setting	Setting	Setting	Setting	Setting
	0	1	2	3	4
<b>Function 1</b>	OFF	*ON	WINDELAY	-	-
<b>Haupt Schalter</b>	Modul gesperrt	Modul eingeschaltet	Eingeschaltet & Fenster aktiv für 1 min. nach Zündung aus		
	0	1	2	3	4
<b>Function 2</b>	OFF	*ON WU	ON WD Gegenteil von 1	EXT WU	EXT WD Gegenteil von 3
<b>1 Klick Dach Betätigung</b>	Ausgeschaltet	1 x Ziehen Dach öffnet Fenster schliessen 1 x Drücken Dach schliesst Fenster öffnen	1 x Ziehen Dach und Fenster öffnen 1 x Drücken Dach und Fenster schliessen	Wie "Setting 1" Plus erlaube Zündung ausschalten u. Türverriegeln während der Dach Bewegung	Wie "Setting 2" Plus erlaube Zündung ausschalten u. Türverriegeln während der Dach Bewegung
	0	1	2	3	4
<b>Function 3</b>	OFF	*ON WU	ON WD Gegenteil von 1 siehe Fussnote	EXT WU	EXT WD Gegenteil von 3 siehe Fussnote
<b>Fernsteuerung Dach Betätigung</b> (Türen müssen geschlossen sein)	Keine Fernsteuerung	Dach öffnen Fenster schliessen (Türen verriegeln) Dach schliessen Fenster öffnen (Türen verriegeln)	Dach und Fenster öffnen (Türen verriegeln) Dach und Fenster schliessen (Türen verriegeln)	Wie "Setting 1" plus erlaube Zündung einschalten während der Dach Bewegung	Wie "Setting 2" plus erlaube Zündung einschalten während der Dach Bewegung
	0	1	2	3	4
<b>Function 4</b>	*0 km/h	10 km/h	20 km/h	30 km/h	40 km/h
<b>Maximum Speed</b>	Nur im Stand	10 km/h	20 km/h	30 km/h	40 km/h
	0	1	2	3	4
<b>Function 5</b>	OFF	*ONETOUCH	-	-	-
<b>1 Zug alle Fenster schliessen</b>	ausgeschaltet	erlaubt			
	0	1	2	3	4
<b>Function 6</b>	*OFF	ONC	ONO	ONB	-
<b>Fenster Fernsteuerung</b>	Ausgeschaltet	Erlaube alle Fenster zu öffnen	Erlaube alle Fenster zu schliessen	Erlaube beides	

**Funktionen 3-2 und 3-4:** Mit dieser Einstellung kann man sich selbst ins "Knie schiessen", indem man während des Schliessvorgangs den Schlüssel ins Auto wirft und sich so selbst ausschliesst.